

Cuiseur à œufs



COOKING SERIES

EC 1475

N° d'article
142831

Code EAN
5410585428314

Egg Cooker EC 1475

Vous appréciez un délicieux petit-déjeuner ou des œufs frais dans votre salade ? Alors le **cuiseur à œufs EC 1475** est fait pour vous. Avec ce cuiseur à œufs, vous pouvez cuire jusqu'à 6 œufs sans cuisinière ni casserole. Vous consommez moins d'énergie, moins d'eau et les œufs sont cuits exactement comme vous les aimez, sans que vous ayez à les surveiller. Grâce à la sécurité anti chauffe à sec et au signal sonore en fin de cuisson, rien de plus facile. Tout a été pensé, même un gobelet doseur avec pique-œuf est inclus.

Fritel, c'est une question de Bon Goût !

- 400 Watt
- 16,5 x 14 x 13 cm
- 0,62 kg

Avantages produit uniques

- Cuiseur à œufs avec porte-œufs amovible pour 6 œufs
- Boîtier en matière synthétique avec couvercle transparent
- Convient pour 1 – 6 œufs
- Faites votre choix entre des œufs mollets, mi-durs ou durs: en fonction du nombre d'œufs et de la dureté souhaitée, il faut ajouter une certaine quantité d'eau pour obtenir le bon temps de cuisson.
- Avec signal sonore de fin de cuisson
- Lampe témoin "Marche/Arrêt"
- Sécurité anti chauffe à sec
- Livré avec gobelet doseur muni d'un pique-œuf





COOKING SERIES

EC 1475

N° d'article
142831

Code EAN
5410585428314

- 400 Watt
- 16,5 x 14 x 13 cm
- 0,62 kg

Détails techniques

- Puissance: 400 Watt
- 1- 6 œufs
- Avec signal sonore de fin de cuisson
- Lampe témoin "Marche/Arrêt"
- Sécurité anti chauffe à sec
- Livré avec gobelet doseur muni d'un pique-œuf
- Couleur: noir

